


Ratschenlastspanner RLSP



Nur zum Verzurren! Nicht für Hebezwecke!

Code	Maximal zulässige Zurrkraft	Normale Spannkraft	Länge geschlossen	Länge geöffnet	Spannbereich	Maulweite	Gewicht
	LC	STF	L	L		g	
	kN	daN	mm	mm	mm	mm	kg
RLSP 08	40	1.900	586	731	145	12	4,60
RLSP 10	63	1.900	626	771	145	15	5,40
RLSP 13	100	3.000	708	853	145	19,50	8