

Benutzerinformation

- Die Anschlagkette sollte vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Schäden oder Abnutzungserscheinungen einer optischen Kontrolle unterzogen werden.
- Es ist wichtig, dass die Masse der zu hebenden Last bekannt ist.
- Bestimmung der Masse der Last, die Lage des Schwerpunktes, Anschlagpunkte und Anschlagarten.
- Anschlagen der Anschlagkette an die Last: Anschlagarten direkt, geschnürt, umgelegt, besondere Anschlagteile.
- Schutz der Anschlagkette und der Last
- Stoßartige Belastungen müssen vermieden werden.
- Anschlagketten sollten generell nur für den vorgesehenen Einsatzzweck benutzt werden.
- Nicht in Gebrauch befindliche Anschlagketten sollten auf einem dazu bestimmten Gestell gelagert werden. Nach Gebrauch sollten sie nicht auf dem Boden liegen gelassen werden, da sie dort beschädigt werden können.
- Die Anschlagkette sollte außer Betrieb genommen und einer Überprüfung durch einen Sachverständigen unterzogen werden, wenn der Anhänger zur Identifikation der Anschlagkette und ihrer Tragfähigkeit nicht mehr vorhanden ist.
- Bei Auftreten folgender Mängel sollte die Anschlagkette sofort zur Wartung und Instandsetzung außer Betrieb genommen werden: Kennzeichnungen der Anschlagkette sind unleserlich, d.h. Angaben über Identitätsnachweis.
- Ablagereif sind Ketten bei:
mechanischen Beschädigungen durch Quetschung, Einkerbung oder Risse
Verschleiß: Abnahme der Gliedstärke an irgendeiner Stelle um mehr als 10 %
Deformation durch Verbiegen, Verdrehen oder Eindrücken
Dehnung durch Überlastung: Wenn die ganze Kette oder ein einzelnes Glied um 5 % oder mehr gelängt ist
- Durch einen Sachkundigen sollte eine Überprüfung in nicht mehr als 12 Monaten Abstand durchgeführt werden. Der Zeitraum sollte kürzer sein, falls nötig, im Hinblick auf Einsatzbedingungen.
- Schriftliches von solchen Überprüfungen sollte aufbewahrt werden.